



TOBOLIN

injektáž muriva

Technický list



TOBOLIN - Horizontálna injektáž muriva

Hydrofóbná injektážna tekutina pripravená na použitie na vytvorenie horizontálnej hydroizolačnej vrstvy alebo povrchovej bariéry proti bočnému prenikaniu vlhkosti pomocou injektážnych metód. TOBOLIN - horizontálna injektáž muriva sa aplikuje na minerálne murivo pre následné utesnenie.

Charakteristika

TOBOLIN HORIZONTALNA INJEKTÁŽ vytvára hydrofóbnú zónu v oblasti prieniku a zabraňuje kapilárnemu transportu vody alebo minimalizuje kapilárnu absorpciu vody.

- Pripravené na použitie, jednoduché použitie
- Veľmi vysoká penetračná sila
- Vhodné aj v podmienkach vysokej vlhkosti
- Veľmi dobré šírenie, preto je možný veľký rozostup vrstvy
- Hydrofóbné

Technická údaje

- Vzhľad: priehľadná, takmer bezfarebná kvapalina
- Hustota pri 20 °C: cca 0,8 g/cm³

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a nemali by sa chápať ako záväzné špecifikácie produktu.

Aplikácia

Mimoriadne účinná následná horizontálna hydroizolácia proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. Vhodná aj pri vysokej miere prenikania vlhkosti. Na hydroizoláciu muriva z pórovitých minerálnych stavebných materiálov, ako sú tehly.



TOBOLIN

injektáž muriva

Pálené tehly, vápennopieskové tehly, pôrobetón atď. Pri hrúbkach stien väčších ako 35 cm a murive s dutinami odporúčame na aplikáciu inekťáže TOBOLIN použiť metódu TOBOSTICK.

Spracovanie

Injektáž sa vykonáva vhodnou inekťážnou metódou. Rozstup horizontálnych vrtov je typicky 20 cm. Priemer vrtu je približne 10 až 14 mm, v závislosti od metódy inekťovania. Vrtý by mali byť umiestnené v maltovej škáre alebo by mali aspoň pretínať jednu maltovú škáru a končiť približne 5 cm od vonkajšieho povrchu steny. Pred inekťážou je potrebné z vrtu odstrániť vŕtaný odpad. Pri vytváraní horizontálnych hydroizolačných vrstiev zvyčajne postačuje jeden rad vrtov. Pri hrúbkach stien väčších ako 60cm sa odporúča vyvŕtať rad vrtov na oboch stranách steny (obojsstranná inekťáž).

Spotreba

Približne 1,25L až 5L pre murované steny, prečítajte si prosím pokyny na aplikáciu v návode.

Teplota spracovania a podkladu

+5 až +25 °C

Príprava povrchu

Odstráňte starú omietku aspoň 30 cm nad vrstvou hydroizolačnej inekťážnej vrstvy a hrubo očistite murivo. Aj keď neodstránenie omietky v oblasti aplikácie neznižuje sa účinnosť TOBOLIN HORIZONTÁLNEJ INJEKČIE, môže to však viesť k oneskorenému schnutiu a zmene farby povrchu omietky, a preto sa odporúča staré omietky odstrániť.

Spôsob spracovania

Za akékoľvek použitie, ktoré nie je opísané v tomto technický liste, je zodpovedný výlučne používateľ. Je potrebné dodržiavať platné predpisy a zákonné požiadavky.

TOBOLIN HORIZONTÁLNA INJEKČIA nie je vhodná na utesnenie v oblastiach muriva vystavených tlakovej vode. Susedné stavebné prvky a materiály, ktoré by nemali prísť do kontaktu s výrobkom (napr. polystyrén, bitúmen), musia byť odizolované vhodnými materiálmi.



TOBOLIN

injektáž muriva

Sú zavedené ochranné opatrenia. V oblasti, kde sa injektážny prostriedok rozptyluje, najmä na odkrytom tehlovom murive, môže dôjsť k dočasnému povrchovému zafarbeniu. V prípade stavebných materiálov, ktoré sa pri schnutí zmršťujú (napr. hlinené stavebné materiály), sa musí možné použitie preskúmať individuálne.

Na prírodných kameňoch sa vyžaduje testovanie účinnosti.

Po nainjektovaní horizontálnej hydroizolácie a vyschnutí muriva je možné otestovať vodoodpudivý účinok navlhčením vodou (najskôr niekoľko týždňov po aplikácii). Účinok sa zvyčajne prejaví aj vo vývoji nízkonasiakavého povrchu muriva. Pri následnom omietaní alebo natieraní zabezpečte dostatočnú priľnavosť alebo použite vhodný prednástriek, resp. penetráciu pri natieraní. Pre všetky následné práce si pozrite príslušné technické listy. Iba vhodné podmienky schnutia počas dlhšieho obdobia (niekoľko mesiacov) umožnia murivu úplne vyschnúť. Proces schnutia závisí od konkrétnych podmienok budovy.

Bezpečnostné pokyny

Nevdychujte aerosól ani pary. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Zabezpečte dobré vetranie, kým sa nosný materiál neodparí (približne 6 týždňov) a nezostávajú v oblasti aplikácie dlhší čas. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Okamžite odstráňte kontaminovaný odev. Noste ochranné okuliare. V prípade kontaktu s očami ich ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste vhodné ochranné rukavice. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte vyvolávaniu zvracania. Nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do dýchacích ciest. Noste vhodné ochranné rukavice, okuliare a odev. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ďalšie informácie: pozri **Kartu bezpečnostných údajov**.

Skladovanie

Skladujte v pôvodnom obale v suchu a bez mrazu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 30 °C. Neskladujte dlhšie ako 12 mesiacov. Odporúčame skladovať nádoby v uzemnenej kovovej nádobe.



TOBOLIN

injektáž muriva

Naše informácie odrážajú naše súčasné znalosti a skúsenosti podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Poskytujeme ich však nezáväzne. Vyhradujeme si právo na zmeny v dôsledku technického pokroku a prevádzkového vývoja. Naše informácie iba opisujú vlastnosti našich produktov a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku. Zákazník nie je zbavený zodpovednosti za starostlivé otestovanie funkcií a možnosti použitia produktov. Všetky práce musia byť v súlade s aktuálnymi smernicami, normami EN STN, pracovnými dokumentmi a odporúčaniami.

Vydaním tohto nového technického listu strácajú staršie verzie platnosť.

03-07-1 / 03.21

**Zastúpenie
na Slovensku
a v Českej republike**

Aquastop
Továrenská 9
956 33 Chynorany

www.aquastop.sk
info@aquastop.sk
tel.: 0907 756 015

